







## Alarmer



<b>Alarm</b>	<b>Overtemperatur</b>
Alarmindikasjon	Tre bip hvert 5. sekund i 40 sekunder (og blink i rød lysdiode).
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp – gir 5 min. til å “ordne” problemet/endre status før alarm kommer igjen. Ved behov for så høy temperatur må knappen betjenes hvert 5. min. Merk: Sikkerhetsfunksjonen er ikke aktiv i denne 5 minutters perioden.

<b>Alarm</b>	<b>Tidsalarm (2t etter oppstart)</b>
Alarmindikasjon	Ett bip hvert 30. sekund siste 5 minutt før utkobling.
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp – gir 30 nye “bruke-minutter”.

<b>Alarm</b>	<b>Når komfyr/platetopp er uten strøm</b>
Alarmindikasjon	Komfyr/platetopp er “død”.
Tiltak	Kort trykk på betjeningsknapp (NB! Hvis dette ikke hjelper, bytt batteri (se under)).

Besøk oss gjerne på

[www.ctmlyng.no/komfyrvakt](http://www.ctmlyng.no/komfyrvakt)

eller skann QR-koden til høyre med din smarttelefon for å finne mer informasjon og dokumentasjon på komfyrvakt.



Takk til Deg som valgte **MICROSAFE®** -produktet!

## Tekniske data

<b>Betegnelse</b>	<b>Driftspenning</b>
Mkomfy Komfyrvakt	230VAC
<b>Type</b>	<b>Maks belastning</b>
Mkomfy16/Mkomfy25	16A/25A
<b>Fysiske mål føler</b>	<b>Timer</b>
96x66x28mm	2 timer
<b>Kabel sensor</b>	
PT/KAT5 2par el.lign.	